
# **GRUNDFOS ALPHA2**

**D** Montage- und Betriebsanleitung





# Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt GRUNDFOS ALPHA2, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt:

- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
   Normen, die verwendet wurden:
   EN 60335-1: 2002 und EN 60335-2-51: 2003.
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG).Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3.

Bjerringbro, 15. September 2009

Svend Aage Kaae Technical Director

# **INHALTSVERZEICHNIS**

		Seite
1.	Sicherheitshinweise	4
2.	Allgemeine Beschreibung	7
3.	Verwendungszweck	8
4.	Installation	10
<b>5</b> .	Elektrischer Anschluss	13
<b>6.</b>	Bedienfeld	14
<b>7.</b>	Einstellen der Pumpe	16
8.	Automatische Nachtabsenkung	18
9.	Anlagen mit Bypassventil zwischen Vor- und Rücklauf	21
10.	Inbetriebnahme	23
11.	Pumpeneinstellungen und Förderleistung	25
<b>12.</b>	Störungsübersicht	27
13.	Technische Daten und Einbaumaße	28
14.	Kennlinien	30
<b>15</b> .	Benennung und Kennzeichnung	36
16.	Zubehör	38
17.	Entsorgung	39

## 1. Sicherheitshinweise

## 1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

#### Warnung



Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit dem allgemeinen Gefahrensymbol "Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W00" besonders gekennzeichnet.

#### Warnung!

Dieses Produkt darf nur von Personen, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, eingebaut und bedient werden.



Personen, die in ihren köperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder in ihrer Sinneswahrnehmung eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht bedienen, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ausreichend unterwiesen. Kinder sind von dem Produkt fernzuhalten. Eine Verwendung des Produkts durch Kinder, z.B. als Spielzeug, ist nicht zulässig.



Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Hinweis

Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- · Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

#### 1.3 Personal qualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

## 1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

#### 1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

## 1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

## 1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

## 1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

## 1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt

3. Verwendungszweck der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

## 2. Allgemeine Beschreibung

Inhalt:

2.1 Die GRUNDFOS ALPHA2

2.2 Vorteile der GRUNDFOS ALPHA2.

#### 2.1 Die GRUNDFOS ALPHA2

Die Umwälzpumpe GRUNDFOS ALPHA2 ist für die Umwälzung von Wasser in Heizungsanlagen und Trinkwarmwasseranlagen bestimmt.

Die GRUNDFOS ALPHA2 ist besonders geeignet für

- Fußbodenheizungen
- Einrohrsysteme
- · Zweirohrsysteme.

Die GRUNDFOS ALPHA2 verfügt über einen Permanentmagnetmotor und eine Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht.

Die GRUNDFOS ALPHA2 hat ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das sich an der Stirnseite der Pumpe befindet.

Siehe 6. Bedienfeld und 15. Benennung und Kennzeichnung.

#### 2.2 Vorteile der GRUNDFOS ALPHA2

Die GRUNDFOS ALPHA2 bietet folgende Vorteile:

#### Einfache Installation und Inbetriebnahme


Die GRUNDFOS ALPHA2 ist einfach zu installieren.
Dank der AUTOADAPT-Funktion (Werkseinstellung) kann die Pumpe
in den meisten Fällen direkt in Betrieb genommen werden, ohne dass
weitere Einstellungen erforderlich sind.

#### **Hoher Komfort**

Nur minimale Strömungsgeräusche an Ventilen, usw.

#### Geringer Energieverbrauch

 Geringer Energieverbrauch im Vergleich zu Standardumwälzpumpen. Die GRUNDFOS ALPHA2 ist in die Energieeffizienzklasse A eingestuft.



TM03 0868 0705

Fig. 1 Energielabel, Energieeffizienzklasse A

## 3. Verwendungszweck

#### Inhalt:

- 3.1 Anlagenarten
- 3.2 Fördermedien
- 3.3 Systemdruck
- 3.4 Relative Luftfeuchtigkeit
- 3.5 Schutzart
- 3.6 Zulaufdruck.

### 3.1 Anlagenarten




Abb. 2 Fördermedien und Betriebsbedingungen

Die GRUNDFOS ALPHA2 ist geeignet für den Einsatz in:

- Anlagen mit konstanten oder variablen Förderströmen, in denen eine optimale Einstellung des Betriebspunktes gewünscht wird
- Anlagen mit variabler Vorlauftemperatur
- · Anlagen, in denen eine Nachtabsenkung gewünscht wird.

## 3.2 Fördermedien

Reine, dünnflüssige, nicht-aggressive und nicht-explosive Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile sowie Beimengungen von mineralischen Ölen. Siehe Abb. 2.

In **Heizungsanlagen** sollte das Wasser die Anforderungen gängiger Normen, die für die Wasserqualität in Heizungsanlagen gelten, wie z.B. die VDI 2035, erfüllen.

In **Trinkwarmwasseranlagen** sollte die GRUNDFOS ALPHA2 nur für Wasser mit einem Härtegrad unter ca. 14° dH verwendet werden. Übersteigt die Wasserhärte diese Grenze, wird empfohlen, eine TPE "Trockenläufer"-Pumpe einzusetzen.

# A

#### Warnung

Die Pumpe darf nicht zur Förderung von feuergefährlichen Medien wie z.B. Dieselöl und Benzin eingesetzt werden.

TM03 8921 2707

# 3.3 Systemdruck

Max. 1,0 MPa (10 bar). Siehe Abb. 2.

## 3.4 Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 95 %. Siehe Abb. 2.

## 3.5 Schutzart

IP 42. Siehe Abb. 2.

## 3.6 Zulaufdruck

Mindest-Zulaufdruck in Abhängigkeit der Medientemperatur. Siehe Abb. 2.

Modiontomporatur	Mindest-Z	ulaufdruck
Medientemperatur —	[MPa]	[bar]
≤ 75 °C	0,005	0,05
90 °C	0,028	0,28
110 °C	0,108	1,08

## 4. Installation

#### Inhalt:

- 4.1 Einbau
- 4.2 Klemmenkastenstellungen
- 4.3 Ändern der Klemmenkastenstellung
- 4.4 Dämmen des Pumpengehäuses.

#### 4.1 Einbau




Abb. 3 Einbau der GRUNDFOS ALPHA2

Pfeile auf dem Pumpengehäuse kennzeichnen die Strömungsrichtung durch die Pumpe.

Siehe 13.2 Einbaumaße – GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 oder 13.3 Einbaumaße – GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 25-60 A.

- 1. Beim Einbau der Pumpe sind die beiden mitgelieferten Dichtungen wie dargestellt einzusetzen. Siehe Abb. 3, Pos. A.
- 2. Die Pumpe ist so einzubauen, dass sich die Motorwelle in horizontaler Position befindet. Siehe Abb. 3, Pos. B.

## 4.2 Klemmenkastenstellungen




Abb. 4 Klemmenkastenstellungen

Warnung



Verbrühungsgefahr!

Das Fördermedium kann unter hohem Druck stehen und heiß sein! Deshalb vor dem Lösen der Schrauben die Anlage entleeren oder die Absperrventile auf der Saug- und Druckseite der Pumpe schließen.

Achtung

Nach dem Ändern der Klemmenkastenstellung die Anlage wieder mit dem Fördermedium befüllen bzw. die Absperrventile öffnen.

## 4.3 Ändern der Klemmenkastenstellung

Der Klemmenkasten kann in 90°-Schritten gedreht werden.

Die möglichen/zulässigen Klemmenkastenstellungen und wie die Klemmenkastenstellung geändert wird, ist in Abb. 4, Pos. A, dargestellt.

Vorgehensweise:

- 1. Die Innensechskantschrauben des Pumpenkopfs mit einem Inbusschlüssel (M4) lösen und herausschrauben.
- 2. Pumpenkopf in die gewünschte Position drehen.
- 3. Schrauben einsetzen und über Kreuz festziehen.

TM03 8923 2707

# 4.4 Dämmen des Pumpengehäuses



Abb. 5 Dämmen des Pumpengehäuses

Hinweis

Über das Pumpengehäuse und die Rohrleitungen geht Wärme verloren. Diese Wärmeverluste sollten auf ein Minimum begrenzt werden.

Die Wärmeverluste können durch Dämmen des Pumpengehäuses und der Rohrleitungen reduziert werden. Siehe Abb. 5.

Alternativ können Wärmedämmschalen aus Polystyrol bei Grundfos bestellt werden. Siehe *16. Zubehör*.

Achtung

Niemals den Klemmenkasten mit dämmen oder das Bedienfeld abdecken.

TM03 8924 2707

## 5. Elektrischer Anschluss




Abb. 6 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss einschließlich der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.

#### Warnung



Die Pumpe ist zu erden 🕀.

Die Pumpe ist an einen externen Netzschalter mit einer allpoligen Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm an allen Polen anzuschließen.

- · Für die Pumpe ist kein externer Motorschutz erforderlich.
- Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Leistungsschild angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmen. Siehe 15.1 Leistungsschild.
- Schließen Sie die Pumpe mithilfe des mitgelieferten Steckers, wie in Abb. 6, Schritte 1 bis 8 gezeigt, an das Netz an.
- Die Pumpe ist korrekt an das Netz angeschlossen, wenn das Display leuchtet.

## 6. Bedienfeld

Inhalt:

- 6.1 Funktionselemente am Bedienfeld
- 6.2 Display
- 6.3 Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung
- 6.4 Leuchtfeld als Statusanzeige für die automatische Nachtabsenkung
- 6.5 Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung
- 6.6 Drucktaste zur Auswahl der Pumpeneinstellung.

#### 6.1 Funktionselemente am Bedienfeld




Abb. 7 Bedienfeld der GRUNDFOS ALPHA2

Das Bedienfeld der GRUNDFOS ALPHA2 umfasst folgende Funktionselemente:

TM03 8919 2707

Pos.	Beschreibung
1	Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt
2	Acht Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung
3	Leuchtfeld als Anzeige für die automatische Nachtabsenkung
4	Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung
5	Drucktaste zur Auswahl der Pumpeneinstellung

#### 6.2 Display

Das Display (Pos. 1) leuchtet, sobald die Pumpe an die Versorgungsspannung angeschlossen ist.

Das Display zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme während des Betriebs an. Die Leistungsaufnahme wird als ganzzahliger Wert in Watt angegeben.

Hinweis

Treten Störungen auf, die zu einem Ausfall der Pumpe führen (z.B. Blockieren), wird im Display "- -" angezeigt. Siehe 12. Störungsübersicht.

Wird eine Störung angezeigt, ist diese zu beheben. Zum Neustart der Pumpe ist die Spannungsversorgung aus- und wieder einzuschalten.

Wird das Laufrad, z.B. beim Befüllen des Heizungssystems, angetrieben, entsteht ausreichend elektrische Energie in der Statorwicklung, um das Display zum Leuchten zu bringen, auch wenn die Pumpe nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen

Hinweis

ist.

## 6.3 Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung

Die GRUNDFOS ALPHA2 verfügt über acht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, die über die Drucktaste ausgewählt werden können. Siehe Abb. 7, Pos. 5.

Die aktuelle Pumpeneinstellung wird durch acht unterschiedliche Leuchtfelder angezeigt. Siehe Abb. 8.




Abb. 8 Die acht Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung

TM03 8926 2707

Tasten- druck (Anzahl)	Leuchtfeld	Beschreibung
0	AUTO <i>ADAPT</i> (Werkseinstellung)	AUTO <i>adapt</i>
1	PP1	Untere Proportionaldruck-Kennlinie
2	PP2	Obere Proportionaldruck-Kennlinie
3	CP1	Untere Konstantdruck-Kennlinie
4	CP2	Obere Konstantdruck-Kennlinie
5	III	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe III
6	II	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe II
7	I	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe I
8	AUTO <i>adapt</i>	AUTO <i>adapt</i>

Informationen zu den einzelnen Pumpeneinstellungen finden Sie unter 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

## 6.4 Leuchtfeld als Statusanzeige für die automatische Nachtabsenkung

Leuchtet die Anzeige 🖏, siehe Abb. 7, Pos. 3, ist die automatische Nachtabsenkung aktiviert.

Siehe 6.5 Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung.

### 6.5 Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung

Mithilfe der Drucktaste Abb. 7, Pos. 4 wird die automatische Nachtabsenkung aktiviert/deaktiviert.

Die automatische Nachtabsenkung kann nur genutzt werden, wenn auch die Heizungsanlage über eine entsprechende Funktion verfügt. Siehe 8. Automatische Nachtabsenkung.

Wurde die automatische Nachtabsenkungsfunktion der Pumpe aktiviert, leuchtet das Leuchtfeld 🖏, siehe Abb. 7, Pos. 3.

**Werkseinstellung:** Automatische Nachtabsenkung = nicht aktiv.

Hinweis

Die automatische Nachtabsenkung kann nicht gewählt werden, wenn die Pumpe auf Drehzahlstufe I, II oder III eingestellt ist.

## 6.6 Drucktaste zur Auswahl der Pumpeneinstellung

Jedes Mal wenn die Drucktaste (Abb. 7, Pos. 5) betätigt wird, ändert sich die Pumpeneinstellung.

Durch achtmaliges Drücken der Taste werden alle Einstellungen einmal durchlaufen. Siehe 6.3 Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung.

## 7. Einstellen der Pumpe

Inhalt:

7.1 Pumpeneinstellung nach Anlagentyp

7.2 Pumpenregelung.

## 7.1 Pumpeneinstellung nach Anlagentyp




Abb. 9 Auswählen der Pumpeneinstellung nach dem Anlagentyp

Werkseinstellung = **AUTO***ADAPT*.

Empfohlene und alternative Pumpeneinstellungen entsprechend Abb. 9:

Dec	Anlagantun	Pumpeneinstellung					
Pos.	Anlagentyp –	empfohlen	alternativ				
A	Fußbodenheizung	AUTO <i>adapt</i> *	Obere Konstantdruck- Kennlinie (CP2)* oder untere Konstantdruck- Kennlinie (CP1)*				
В	Zweirohrsysteme	AUTO <i>adapt</i> *	Obere Proportionaldruck- Kennlinie (PP2)*				
С	Einrohrsysteme	Untere Proportionaldruck- Kennlinie (PP1)*	Obere Proportionaldruck- Kennlinie (PP2)*				

<sup>\*</sup> Siehe 14.1 Lesen der Pumpenkennlinien.

#### AUTO ADAPT (Fußbodenheizung und Zweirohrsysteme)

Die AUTO*ADAPT*-Funktion passt die Pumpenleistung an den aktuellen Wärmebedarf an, der von der Heizungsanlage geliefert wird. Da die Leistungsanpassung über einen längeren Zeitraum erfolgt, wird empfohlen, die Pumpeneinstellung AUTO*ADAPT* mindestens eine Woche beizubehalten, bevor eine Änderung der Pumpeneinstellung vorgenommen wird.

Die Pumpe merkt sich die letzte Sollwerteinstellung in AUTOADAPT. Wenn Sie sich entscheiden, zur Einstellung AUTOADAPT zurückzukehren, startet die Pumpe wieder mit diesem Sollwert und fährt mit der automatischen Leistungsanpassung fort.

#### Wechsel von der empfohlenen zur alternativen Pumpeneinstellung

Heizungsanlagen reagieren langsam auf Änderungen und können deshalb nicht in wenigen Minuten oder Stunden auf einen optimalen Betrieb eingeregelt werden.

Sollte bei der empfohlenen Pumpeneinstellung die gewünschte Wärmeabgabe in den einzelnen Räumen des Hauses nicht erreicht werden, wechseln Sie zu der als Alternative angegebenen Pumpeneinstellung.

Der Zusammenhang zwischen der Pumpeneinstellung und der Förderleistung wird in Abschnitt 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung erläutert.

## 7.2 Pumpenregelung

Während des Betriebs erfolgt die Regelung der Pumpe nach dem Prinzip der "Proportionaldruckregelung" (PP) oder "Konstantdruckregelung" (CP).

Bei diesen Regelungsarten wird die Pumpenleistung und damit auch die Leistungsaufnahme der Pumpe an den von der Anlage gelieferten Wärmebedarf angepasst.

#### Proportionaldruckregelung

Bei dieser Regelungsart wird der Differenzdruck über der Pumpe in Abhängigkeit vom Förderstrom geregelt.

Die Proportionaldruck-Kennlinien sind im Q/H-Diagramm mit PP1 und PP2 gekennzeichnet. Siehe *11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung*.

#### Konstantdruckregelung

Bei dieser Regelungsart wird ein konstanter Differenzdruck über der Pumpe unabhängig vom Förderstrom gehalten.

Die Konstantdruck-Kennlinien sind im Q/H-Diagramm mit CP1 und CP2 gekennzeichnet. Sie verlaufen im Diagramm horizontal. Siehe 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

## 8. Automatische Nachtabsenkung

Inhalt:

8.1 Voraussetzungen für die automatische Nachtabsenkung

8.2 Funktionsweise der automatischen Nachtabsenkung.

## 8.1 Voraussetzungen für die automatische Nachtabsenkung




Abb. 10 Automatische Nachtabsenkung

TM03 8929 2707

# **^** ,

#### Warnung

Pumpen, die in Gasthermen eingebaut sind, die nur über einen kleinen Wasserinhalt verfügen, dürfen niemals auf automatische Nachtabsenkung eingestellt werden.

Hinweis

Die automatische Nachtabsenkung ist deaktiviert, wenn die Pumpe auf Drehzahlstufe I, II oder III eingestellt ist.

Nach einem Abschalten der Spannungsversorgung muss die automatische Nachtabsenkung nicht erneut aktiviert werden.

Wurde die Spannungsversorgung unterbrochen, während die Pumpe auf der Kennlinie für die automatische Nachtabsenkung lief, läuft die Pumpe in der Betriebsart "Normal" wieder an. Siehe

Hinweis

11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

Die Pumpe wechselt dann wieder in den automatischen Nachtabsenkungsbetrieb, sobald die Bedingungen für die automatische Nachtabsenkung wieder erfüllt sind. Siehe 8.2 Funktionsweise der automatischen Nachtabsenkung.

Hinweis

Falls die Heizungsanlage zu wenig Wärme an den Heizkörpern abgibt, ist zu prüfen, ob die automatische Nachtabsenkung aktiviert ist. Gegebenenfalls ist die automatische Nachtabsenkung dann zu deaktivieren.

Um die korrekte Funktion der automatischen Nachtabsenkung sicherzustellen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Pumpe muss in die Vorlaufleitung eingebaut sein.
   Die automatische Nachtabsenkung funktioniert nicht, wenn die Pumpe im Rücklauf eingebaut ist.
- Die Heizungsanlage (der Heizungskessel) muss mit einer automatischen Vorlauftemperaturregelung ausgestattet sein.

Zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung ist die Taste  $4\!\!\!/ \!\!\!/$  zu drücken.

Siehe 6.5 Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung.

Leuchtet das Leuchtfeld  $\mathfrak{P}$ , ist die automatische Nachtabsenkung aktiviert.

## 8.2 Funktionsweise der automatischen Nachtabsenkung

Ist die automatische Nachtabsenkung aktiviert, schaltet die Pumpe automatisch zwischen Normalbetrieb und Nachtabsenkung um. Siehe 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

Die Umschaltung zwischen Normalbetrieb und Nachtabsenkung erfolgt in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur.

Die Pumpe schaltet automatisch auf Nachtabsenkung um, wenn die Vorlauftemperatur innerhalb von ca. 2 Stunden um mehr als 10-15 °C sinkt. Der Temperaturabfall muss mindestens 0,1 °C/min. betragen.

Die Umschaltung auf Normalbetrieb erfolgt ohne Verzögerung, sobald die Vorlauftemperatur wieder um 10 °C angestiegen ist.

## 9. Anlagen mit Bypassventil zwischen Vor- und Rücklauf

Inhalt:

- 9.1 Aufgabe des Bypassventils
- 9.2 Von Hand betätigtes Bypassventil
- 9.3 Automatisches Bypassventil (thermostatisch geregelt).

## 9.1 Aufgabe des Bypassventils




Abb. 11 Anlagen mit Bypassventil

### **Bypassventil**

Durch den Einbau eines Bypassventils wird sicher gestellt, dass die Wärme vom Kessel abgeführt werden kann, auch wenn alle Absperrarmaturen zur Fußbodenheizung oder alle Thermostatventile an den Heizkörpern geschlossen sind.

Systemkomponenten:

- Bypassventil
- · Durchflussmesser, Pos. A.

Der Mindestförderstrom muss anliegen, wenn alle Absperrarmaturen geschlossen sind.

Die Pumpeneinstellung ist abhängig vom eingesetzten Bypassventil, z.B. von Hand betätigt oder thermostatisch geregelt.

## 9.2 Von Hand betätigtes Bypassventil

Vorgehensweise:

- Bypassventil einregulieren, wenn die Pumpe auf Drehzahlstufe I (Stellung I) eingestellt ist.
   Der Mindestförderstrom (Q<sub>min.</sub>) muss unbedingt eingehalten werden.
   Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung, die dem Bypassventil beigefügt ist.
- 2. Nach dem Einstellen des Bypassventils, die Pumpeneinstellung entsprechend der Empfehlungen in 7. Einstellen der Pumpe vornehmen.

TM03 8928 2707

## 9.3 Automatisches Bypassventil (thermostatisch geregelt)

Vorgehensweise:

- Bypassventil einregulieren, wenn die Pumpe auf Drehzahlstufe I (Stellung I) eingestellt ist.
   Der Mindestförderstrom (Q<sub>min.</sub>) muss unbedingt eingehalten werden.
   Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung, die dem Bypassventil beigefügt ist.
- Nach dem Einstellen des Bypassventils, stellen Sie die Pumpe auf die untere oder obere Konstantdruck-Kennlinie ein.
   Der Zusammenhang zwischen der Pumpeneinstellung und der Förderleistung wird in Abschnitt 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung erläutert.

## 10. Inbetriebnahme

Inhalt:

10.1 Vor Inbetriebnahme

10.2 Entlüften der Pumpe


10.3 Entlüften der Heizungsanlage.

#### 10.1 Vor Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist die Heizungsanlage unbedingt mit Heizungswasser zu füllen und zu entlüften. Es muss sicher gestellt sein, dass am Saugstutzen der Mindest-Zulaufdruck anliegt. Siehe

3. Verwendungszweck und 13. Technische Daten und Einbaumaße.

## 10.2 Entlüften der Pumpe



TM03 8930 2707

Abb. 12 Entlüften der Pumpe

Die Pumpe ist selbstentlüftend. Sie muss deshalb nicht vor der Inbetriebnahme entlüftet werden.

Luft in der Pumpe kann Geräusche verursachen. Diese Luft entweicht jedoch nach kurzer Betriebszeit und die Geräusche verschwinden.

Eine Schnellentlüftung der Pumpe kann dadurch erreicht werden, dass die Pumpe kurzzeitig auf Drehzahlstufe III eingestellt wird. Die Zeitdauer ist abhängig von der Größe und Ausführung der Anlage.

Nach dem Entlüften der Pumpe, wenn z.B. keine Geräusche mehr auftreten, ist die Pumpe entsprechend der Empfehlungen einzustellen. Siehe 7. Einstellen der Pumpe.

Achtung

#### Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

Die Anlage kann nicht über die Pumpe entlüftet werden. Siehe 10.3 Entlüften der Heizungsanlage.

## 10.3 Entlüften der Heizungsanlage




Abb. 13 Entlüften der Heizungsanlage

Die Heizungsanlage kann entlüftet werden über

- ein oberhalb der Pumpe eingebautes Entlüftungsventil (1)
- eine Pumpe mit integriertem Luftabscheider (2).

Bei Heizungsanlagen mit Luftproblemen wird empfohlen, eine Pumpe mit Luftabscheidergehäuse einzubauen, wie z.B. die GRUNDFOS ALPHA2-Pumpen vom Typ ALPHA2 XX-XX A.

Nach Befüllen der Anlage mit Heizungswasser, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Entlüftungsventil öffnen.
- 2. Pumpe auf Drehzahlstufe III einstellen.
- 3. Pumpe je nach Größe und Ausführung der Heizungsanlage einige Zeit laufen lassen.
- 4. Nach dem Entlüften der Anlage, wenn z.B. keine Geräusche mehr auftreten, ist die Pumpe entsprechend der Empfehlungen einzustellen. Siehe 7. Einstellen der Pumpe.

Vorgehensweise bei Bedarf wiederholen.

Achtung

Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

TM03 8931 2707


# 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung

Inhalt:

11.1 Zusammenhang zwischen der Pumpeneinstellung und Förderleistung.

## 11.1 Zusammenhang zwischen der Pumpeneinstellung und Förderleistung

Abb. 14 zeigt den Zusammenhang zwischen der Pumpeneinstellung und Förderleistung anhand der Kennlinien. Siehe auch *14. Kennlinien*.



**Abb. 14** Zusammenhang zwischen Pumpeneinstellung und Förderleistung

Einstellung	Pumpen- kennlinie	Funktion
AUTO <i>ADAPT</i> (Werks- einstellung)	Bereich zwischen oberer und unterer Propor- tionaldruck- Kennlinie	<ul> <li>Die AUTOADAPT-Funktion ermöglicht der ALPHA2, die Pumpenleistung automatisch in einem vorgegebenen Leistungsbereich zu regeln, siehe Abb. 14:</li> <li>Anpassen der Pumpenleistung an die Größe der Heizungsanlage.</li> <li>Anpassen der Pumpenleistung an den zeitlich schwankenden Wärmebedarf.</li> <li>Bei der Einstellung AUTOADAPT läuft die Pumpe mit Proportionaldruckregelung.</li> </ul>
PP1	Untere Propor- tionaldruck- Kennlinie	Der Betriebspunkt der Pumpe bewegt sich abhängig vom Förderstrombedarf auf der unteren Proportionaldruck-Kennlinie auf und ab, siehe Abb. 14.  Die Förderhöhe (der Druck) sinkt mit abnehmenden Förderstrombedarf und steigt mit zunehmendem Förderstrombedarf.
PP2	Obere Propor- tionaldruck- Kennlinie	Der Betriebspunkt der Pumpe bewegt sich abhängig vom Förderstrombedarf auf der oberen Proportionaldruck-Kennlinie auf und ab, siehe Abb. 14.  Die Förderhöhe (der Druck) sinkt mit abnehmenden Förderstrombedarf und steigt mit zunehmendem Förderstrombedarf.
CP1	Untere Kon- stantdruck- Kennlinie	Der Betriebspunkt der Pumpe bewegt sich abhängig vom Förder- strombedarf auf der unteren Konstantdruck-Kennlinie hin und her, siehe Abb. 14. Die Förderhöhe (der Druck) bleibt dabei unabhängig vom Förder- strombedarf konstant.

TM03 9208 3607

Einstellung	Pumpen- kennlinie	Funktion
CP2	Obere Konstantdruck- Kennlinie	Der Betriebspunkt der Pumpe bewegt sich abhängig vom Förderstrombedarf auf der oberen Konstantdruck-Kennlinie hin und her, siehe Abb. 14. Die Förderhöhe (der Druck) bleibt dabei unabhängig vom Förderstrombedarf konstant.
III	Drehzahlstufe III	Die ALPHA2 läuft mit konstanter Drehzahl und damit auf einer konstanten Kennlinie. Auf Drehzahlstufe III läuft die Pumpe unter allen Betriebsbedingungen mit maximaler Drehzahl. Siehe Abb. 14. Indem die Pumpe kurzzeitig auf Drehzahlstufe III eingestellt wird, kann z.B. eine Schnellentlüftung der Pumpe erreicht werden. Siehe 10.2 Entlüften der Pumpe.
II	Drehzahlstufe II	Die ALPHA2 läuft mit konstanter Drehzahl und damit auf einer konstanten Kennlinie. Auf Drehzahlstufe II läuft die Pumpe unter allen Betriebsbedingungen mit mittlerer Drehzahl. Siehe Abb. 14.
I	Drehzahlstufe I	Die ALPHA2 läuft mit konstanter Drehzahl und damit auf einer konstanten Kennlinie. Auf Drehzahlstufe I läuft die Pumpe unter allen Betriebsbedingungen mit minimaler Drehzahl. Siehe Abb. 14.
*)	*)	Wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, wechselt die Pumpe auf die Kennlinie für die automatische Nachtabsenkung, d.h. minimale Förderleistung und Leistungsaufnahme. Siehe 8. Automatische Nachtabsenkung.

# 12. Störungsübersicht



#### Warnung

Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist die Pumpe allpolig vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Ste	örung	Bedienfeld	Ur	sache	Abhilfe
1.	Pumpe läuft nicht.	Keine Anzeige.	a)	Eine Sicherung in der Installation ist durchgebrannt.	Sicherung auswechseln.
			b)	Der Fehlerstrom-Schutz- schalter oder Fehler- spannungs-Schutz- schalter hat ausgelöst.	Schutzschalter wieder einschalten.
			c)	Pumpe defekt.	Pumpe austauschen.
		Zeigt "" an.	a)	Fehler in der Spannungsversorgung. Evtl. Unterspannung.	Prüfen, ob die Versorgungs- spannung im vorgegebenen Bereich liegt.
			b)	Die Pumpe ist blockiert.	Verunreinigungen entfernen.
2.	Geräusche in der Anlage.	3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		Anlage entlüften. Siehe 10.3 Entlüften der Hei- zungsanlage.	
			b)	Der Förderstrom ist zu hoch.	Saughöhe reduzieren. Siehe 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.
3.	Pumpe macht Geräusche.	Zeigt einen Wert an.	a)	Luft in der Pumpe.	Pumpe laufen lassen. Pumpe entlüftet sich selbsttätig. Siehe 10.2 Entlüften der Pumpe.
			b)	Der Zulaufdruck ist zu gering.	Zulaufdruck erhöhen oder Gas- volumen im Ausdehnungsgefäß (falls vorhanden) prüfen.
4.	Ungenügende Wärme- abgabe durch die Heizungs- anlage.	Zeigt einen Wert an.	a)	Die Förderleistung ist zu gering.	Saughöhe erhöhen. Siehe 11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

## 13. Technische Daten und Einbaumaße

Inhalt:

13.1 Technische Daten

13.2 Einbaumaße – GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60

13.3 Einbaumaße – GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 25-60 A.

## 13.1 Technische Daten

Versorgungsspannung	1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE						
Motorschutz	Die Pumpe benötigt keinen externen Motorschutz.						
Schutzart	IP 42						
Wärmeklasse	F						
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 95 %						
Systemdruck	Max. 1,0 MPa, 10 bar, 102 m						
Zulaufdruck	Medientemperatur	Mindest-Zulaufdruck					
	≤ +75 °C	0,05 bar, 0,005 MPa, 0,5 m					
	+90 °C	0,28 bar, 0,028 MPa, 2,8 m					
	+110 °C	1,08 bar, 0,108 MPa, 10,8 m					
EMV	EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3						
Schalldruckpegel	Der Schalldruckpegel der Pumpe ist	t niedriger als 43 dB(A).					
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C						
Temperaturklasse	TF110 nach CEN 335-2-51						
Oberflächentemperatur	Die maximale Oberflächentemperatu	ur wird +125 °C nicht übersteigen.					
Medientemperatur	0 °C bis +110 °C						
	-	<u> </u>					

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Klemmenkasten und Stator muss die Medientemperatur immer höher als die Umgebungstemperatur sein.

Umachunactemperetur	Medientemperatur					
Umgebungstemperatur —— [°C]	Min. [°C]	Max. [°C]				
0	2	110				
10	10	110				
20	20	110				
30	30	110				
35	35	90				
40	40	70				



In Trinkwarmwasseranlagen wird empfohlen die Temperatur unter 65°C zu halten, um der Gefahr der Kalkausfällung zu begegnen.

## 13.2 Einbaumaße – GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60

Maßskizzen und Abmessungen.




Abb. 15 Maßskizzen, ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60

		Abmessungen								
Pumpentyp	L1	B1	В2	В3	B4	H1	H2	Н3	G	
ALPHA2 15-40 130	130	77	78	46	49	27	129	79	1	
ALPHA2 15-50 (N) 130*	130	77	78	46	49	27	129	79	1 1/2	
ALPHA2 25-40 130	130	77	78	46	49	27	129	79	1 1/2	
ALPHA2 25-40 (N) 180	180	78	77	47	48	26	127	81	1 1/2	
ALPHA2 32-40 180	180	78	77	47	48	26	127	81	2	
ALPHA2 15-60 130	130	77	78	46	49	27	129	79	1**	
ALPHA2 25-60 130	130	77	78	46	49	27	129	79	1 1/2	
ALPHA2 25-60 (N) 180	180	78	77	47	48	26	127	81	1 1/2	
ALPHA2 32-60 180	180	78	77	47	48	26	127	81	2	

<sup>\*)</sup> Nur für den englischen Markt. \*\*) Englische Ausführung 1 1/2.

## 13.3 Einbaumaße - GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 25-60 A

Maßskizzen und Abmessungen.




Abb. 16 Maßskizzen, ALPHA2 25-40 A, 25-60 A

D				Ab	messunge	en			
Pumpentyp	L1	B1	B2	В3	В4	H1	H2	Н3	G
ALPHA2 25-40 A 180	180	64	91	34	65	50	137	71	1 1/2
ALPHA2 25-60 A 180	180	64	91	34	65	50	137	71	1 1/2

TM03 9215 3607

TM03 9211 3607

# 14. Kennlinien

## Inhalt:


- 14.1 Lesen der Pumpenkennlinien
- 14.2 Kennlinienbedingungen
- 14.3 Kennlinien, ALPHA2 XX-40
- 14.4 Kennlinien, ALPHA2 XX-50
- 14.5 Kennlinien, ALPHA2 XX-60.

## 14.1 Lesen der Pumpenkennlinien

Jede Pumpeneinstellung verfügt über eine eigene Kennlinie (Q/H-Kennlinie). AUTO*ADAPT* jedoch deckt einen Leistungsbereich ab und verfügt deshalb über ein Kennlinienfeld.

Zu jeder Q/H-Kennlinie gehört eine Leistungskennlinie (P1-Kennlinie). Die Leistungskennlinie zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme (P1) der Pumpe zu der vorgegebenen Q/H-Kennlinie an. Die Angabe erfolgt als ganzzahliger Wert in Watt.

Der P1-Wert entspricht dem Wert, der auf dem Display der Pumpe angezeigt wird, siehe Abb. 17:



**Abb. 17** Pumpenkennlinien in Abhängigkeit von der Pumpeneinstellung

Einstellung	Pumpenkennlinie
AUTOADAPT (Werks- einstellung)	Sollwert innerhalb des grün markierten Bereichs
PP1	Untere Proportionaldruck-Kennlinie
PP2	Obere Proportionaldruck-Kennlinie
CP1	Untere Konstantdruck-Kennlinie
CP2	Obere Konstantdruck-Kennlinie
III	Konstante Drehzahl, Drehzahlstufe III
II	Konstante Drehzahl, Drehzahlstufe II
I	Konstante Drehzahl, Drehzahlstufe I
*)	Kennlinie für automatische Nachtabsenkung

Weitere Informationen zu den Pumpeneinstellungen finden Sie unter

6.3 Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung

7. Einstellen der Pumpe


11. Pumpeneinstellungen und Förderleistung.

## 14.2 Kennlinienbedingungen


Die nachfolgenden Kennlinienbedingungen gelten für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Kennlinien:

- · Prüfmedium: Luftfreies Wasser.
- Die Kennlinien gelten für Fördermedien mit einer Dichte von  $\rho$  = 983,2 kg/m³ und einer Medientemperatur von +60 °C.
- In den Kennlinien sind Durchschnittswerte angegeben. Die angegebenen Werte dürfen deshalb nicht als vertraglich zugesichert angesehen werden. Wird eine bestimmte Mindestleistung verlangt, sind Einzelmessungen vorzunehmen.
- Die Kennlinien für die Drehzahlstufen I, II und III sind im Diagramm mit I, II, III gekennzeichnet.
- Die Kennlinien gelten für eine kinematische Viskosität von  $\nu$  = 0,474 mm²/s (0,474 cSt).

# 14.3 Kennlinien, ALPHA2 XX-40




# 14.4 Kennlinien, ALPHA2 XX-50



34

# 14.5 Kennlinien, ALPHA2 XX-60



35

# 15. Benennung und Kennzeichnung

Inhalt:

15.1 Leistungsschild 15.2 Typenschlüssel.

# 15.1 Leistungsschild





Abb. 21 Leistungsschild, GRUNDFOS ALPHA2

Pos.	Beschreibung		Beschreibung		
1	Pumpentyp		Nennstrom [A]: • Min.: Min. Stromaufnahme [A] • Max.: Max. Stromaufnahme [A]		
2	Produktnummer		Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> [W]:  • Min.: Minimale Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> [W]  • Max.: Maximale Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> [W]		
3	Seriennummer	10	Max. zul. Systemdruck [MPa]		
4	Produktionscode 1. und 2. Ziffer = Jahr 3. und 4. Ziffer = Woche	11	CE-Kennzeichen und Zulassungen		
5	Schutzart	12	Ursprungsland		
6	Spannung [V]	13	Temperaturklasse		
7	Frequenz [Hz]				

TM03 9155 3507

# 15.2 Typenschlüssel

Beispiel	ALPHA2	25	-40	N	180
Pumpentyp					
Nennweite (DN) von Saug- und Druckstutzen [mm]					
Max. Förderhöhe [dm]					
-: Pumpengehäuse aus Grauguss					
A: Pumpengehäuse mit Luftabscheider					
N: Pumpengehäuse aus Edelstahl					
Einbaulänge [mm]					_'



32-XX

15 - XX 25 - XX 32 - XX

15 - XX A ]

25 - XX A

Zubehör für die GRUNDFOS ALPHA2. Siehe Abb. 22. Das Zubehörprogramm umfasst:

ALPHA2

1/4"

529972 519805 519806

509921 509922

505822

595562

- Einbauzubehör (Verschraubungen und Ventile)
- Dämmung (Wärmedämmschalen)
- Stecker.

TM03 8932 2707

# 17. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

- 1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
- 2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Lote

1619 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Минске 220123, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 Тел.: +(37517) 233 97 65, Факс: +(37517) 233 97 69 E-mail: grundfos\_minsk@mail.ru

Представительство ГРУНДФОС в

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713 290 Telefax: +387 33 659 079 e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil Mark GRUNDFOS Ltda.

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

**Bulgaria** GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District 105-107 Arsenalski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653 Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 51 Floor, Raffles City No. 268 Xi Zang Road. (M) Shanghai 200001

Phone: +86-021-612 252 22 Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čaikovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299 Denmark

GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info\_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan

Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

**Hungary** GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökhálint Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam

Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909

Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

**Italy**GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916

Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641

Fakss: + 371 914 9646

**GRUNDFOS Pumps UAB** Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

Lithuania

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 e-mail: info\_gnl@grundfos.com

**New Zealand** 

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

**Norway** GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11

grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47

496 Telefax: +381 11 26 48 340 Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore 638381 Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 1 568 0610

Telefax: +386 1 568 0619 E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46(0)771-32 23 00 Telefax: +46(0)31-331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

**Turkey**GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 01010 Київ, Вул. Московська 86, Тел.:(+38 044) 390 40 50 Фах.: (+38 044) 390 40 59 E-mail: ukraine@grundfos.com

**United Arab Emirates** 

**GRUNDFOS** Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971-4- 8815 166 Telefax: +971-4-8815 136

**United Kingdom** 

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

**GRUNDFOS Pumps Corporation** 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

**95047457** 1209

D

Ersetzt. 95047457 1107

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

